



ECCOBORDER FLEX PANEL

ECCO PRODUCTS



Snel en eenvoudig te plaatsen

01

Vorbereiding

Maak een sleuf volgens de gekozen plaatsingsvorm. ECCOborder Flex Panel is een rechte lat van 2m40 die ideaal is voor het plaatsen van rechte en strakke afboordingen.



02

Plaatsing

Plaats de ECCOborder Flex Panel minimaal 2/3 in de grond, in de daartoe voorziene sleuf. Je kan de ECCOborder Flex Panel installeren met een platte of afgeronde bovenrand, afhankelijk van je keuze.



03

Verankering

Klop de Multi Profile bevestigingspaaltjes met behulp van een rubberen of houten hamer in de grond. De Multi Profile verankering garandeert een verhoogde stabiliteit. De bovenzijde van de paaltjes komt ongeveer 3 cm lager dan de bovenrand van de ECCOborder Flex Panel.



04

Bevestiging

Afhankelijk van de toepassing, adviseren we een verankering per 80 à 100 cm. ADVIES: Bevestig de ECCOborder Flex Panel aan de Multi Profile paaltjes met zelfborende schroeven met verzonken kop, lengte 45 mm.



05

Afwerking

Werk de beide zijden van de border af met aarde, schors of grind volgens de gekozen toepassing.

